

BWT ICO Station



Bezpečnostní pokyny

BWT ICO Station je produkt, který musí být umístěn a používán pouze v bazénu.

BWT ICO Station neměří žádná data, pokud je mimo vodu.

Neumisťujte BWT ICO Station do blízkosti zdrojů extrémního tepla nebo chladu.

Po vyndání z vody je bezpodmínečně nutné chránit senzory ochrannými víčky.

Pokud se rozhodnete vyndat BWT ICO Station z vody na delší dobu, musíte nasadit na senzory ochranná víčka s uchovávacím roztokem.

Takhle BWT ICO Station uchováte v co nelepší kondici na příští začátek sezóny. Použití BWT ICO Station nepředstavuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Instalace a použití

Ujistěte se, že BWT ICO Station a barevná analytická komora nejsou zakryty, ani jim nebrání žádné překážky, jako jsou listí, bóje atd. To může ovlivnit měření nebo zastavit vysílání dat.

VAROVÁNÍ

BWT ICO Station nepředstavuje pro plavce žádné riziko, je speciálně navržena tak, aby trvale plavala na hladině bazénu.

BWT ICO Station se nesmí používat jako hračka.

Doporučujeme udržovat BWT ICO Station mimo dosah dětí mladších šesti let.

Z bezpečnostních důvodů a v souladu se záručními podmínkami je bezpodmínečně nutné použít kabel USB a příslušenství dodávané s BWT ICO Station.

Prodejce nemůže nést odpovědnost za škody, pokud je BWT ICO Station připojena k jiné nabíječce než té, kterou dodává společnost BWT.


Nikdy do konektoru nepřipojujte nabíječku nepřiměřenou silou.

Pokud máte potíže s připojením konektoru, je pravděpodobně nekompatibilní a neměl by být tlačěn na místo.

Zkontrolujte, zda je konektor kompatibilní s portem, a zkuste to znovu.

K otevírání horního víčka BWT ICO Station používejte pouze otevírací nástroj dodávaný společností BWT. Existuje riziko, že jiný nástroj jí při otevírání poškodí a sníží vodotěsnost horní části zařízení.

Nevhodné skladování a manipulace mohou poškodit BWT ICO Station.





Při přenášení BWT ICO Station mimo bazén ji nesmíte upustit na zem.

Je-li BWT ICO Station v provozu, nepřemísťujte ji.

Je zakázáno sundávat horní kryt BWT ICO Station, když plave na vodě. Voda vnikne do těla a nenávratně poškodí elektroniku, na kterou se poté nebudou vztahovat záruční podmínky. Prodejce nenese odpovědnost, pokud k tomu dojde, ani za ztrátu dat.

Požádejte o pomoc prodejce v případě, že vaše BWT ICO Station přestane v záruční době fungovat.

Pokud chcete čistit BWT ICO Station, nepoužívejte chemikálie ani hořlavé látky. K čištění BWT ICO Station nepoužívejte žádné kapaliny (jiné než vodu) nebo drsné houby.

Pokud při nabíjení přijde kapalina do kontaktu s BWT ICO Station, okamžitě odpojte napájení.

Pokud je napájecí kabel poškozen, pokud se na něj vylila tekutina, pokud výrobek při dodržení pokynů nefunguje správně, obraťte se na prodejce.

Pokud neobdržíte data analyzovaná BWT ICO Station, může to být způsobeno nedostatečným pokrytím WIFI v blízkosti vašeho bazénu. V tomto případě si poříďte zesilovač WIFI pro zesílení signálu na zahradě.

ZÁRUČNÍ DOBA

Záruka v žádném případě neomezuje práva zákazníka podle závazných ustanovení platných vnitrostátních právních předpisů ani neomezuje práva zákazníka uvedená v jeho smlouvě s prodejcem.

Záruka je platná za předpokladu, že zákazník předloží produkt s originálním dokladem o koupi, jako je faktura, účtenka, prodejní doklad, záruční list vydaný prodejcem spolu s prodejním dokladem.

Doklad o nákupu musí obsahovat datum nákupu, přesný popis produktu a případně jméno prodejce a sériové číslo.

V případě, že výše uvedené dokumenty nelze předložit nebo pokud jsou požadované informace neúplné nebo nečitelné, vyhrazuje si prodejce právo svobodně odmítnout záruku.

Záruka je platná, pouze pokud byl produkt použit pro osobní potřebu. Nezahrnuje profesionální použití ani produkty pronajaté pro komerční účely.

Záruční doba platí 2 roky od data, kdy zákazník zakoupil produkt od prodejce.

Záruka se vztahuje na vady, které vzniknou při používání produktu v souladu s tímto návodem. Nezahrnuje údržbu, opravy ani výměnu dílů v důsledku běžného opotřebení nebo stárnutí.

Záruka je dále neplatná, pokud:

- a. Vadu lze přičíst produktu, který je používán: způsobem, který je v rozporu s příručkou pro instalaci a použití; vystaveny hrubému zacházení, extrémním teplotám nebo vlivům prostředí nebo rychlým změnám prostředí nebo teploty; vystaveny korozi, oxidaci nebo neoprávněným úpravám a / nebo spojům; podléhají opravám prováděným neoprávněným personálem nebo zákazníkem; podléhá opravám prováděným s nepovolenými náhradními díly; nesprávně použité nebo použité v souvislosti s nevhodným napájením; vystaven nehodě nebo přírodním silám; používá se v bazénu s neupravenou vodou; vystavení chemikáliím nebo vystavení jakémukoli jinému činu mimo přiměřenou kontrolu prodejce;
- b. Zákazník neinformuje autorizovaného prodejce produktu o vadě do 30 dnů od jejího výskytu během záruční doby;
- c. Sériové nebo identifikační číslo bylo odstraněno, poškozeno, pozměněno nebo je nečitelné;
- d. Vada je výsledkem použití výrobku s příslušenstvím, které nevyrobí ani nedodává společnost BWT.

Aplikace poskytuje tipy pouze pro informační účely.

Uživatel aplikace zůstává jediným rozhodovacím orgánem, pokud jde o chemikálie přidávané do jeho bazénu.

Prodejce není odpovědný za náhodné nebo následné škody nebo výdaje.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Aby bylo možné využívat všechny funkce BWT ICO Station, je nutné dobré připojení k internetu (přes WI-FI).

Vstupní napětí baterie: 3,7 V DC

Vstupní napětí nabíječky: Od 100 do 240 V AC

Vstupní frekvence nabíječky: Od 50 do 60 Hz

Výstupní napětí nabíječky: 5 V DC

Provozní teploty: Od 5 do 45 ° C

Skladovací teploty: 5 až 45 ° C

Nadmořská výška: 0 až 2000 m. n. m.

Požadovaná konfigurační konektivita:

iPhone, iPad nebo iPod touch s iOS (od verze 10.0)

Chytrý telefon nebo tablet s Androidem (od verze 5.0)

WIFI model

802.11 b / g / n

Bluetooth: 4.X

USB 2.0