

**INTEX Dětská nafukovací
vanička s pumpičkou**



Přečtěte si bezpečnostní pokyny a dodržujte je. Uchovávejte pro budoucí použití. Nedodržení těchto varování a pokynů může vést k vážnému zranění nebo smrti.

Bezpečnostní doporučení

Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

Zabraňte utopení. Dítě vždy udržujte v dosahu dospělých.

Nikdy nezvedejte tento výrobek s dítětem.

Nikdy neumísťujte tento výrobek do vody.

Před koupáním dítěte v produktu vždy proveďte kontrolu teploty vody.

Pokud je produkt poškozen, přerušeno nebo rozebrán, přestaňte jej používat.

Nikdy nenafukujte ani nevyfukujte výrobek pokud je dítě uvnitř produktu.

To není hračka. Uchovávejte mimo dosah dítěte.

Všeobecné instrukce

Montáž a demontáž může být prováděna pouze dospělými osobami.

Pro použití s dětmi do 12 měsíců.

Ujistěte se, že tento výrobek je před použitím vhodný pro klasickou vanu.

Neumisťujte tento výrobek na jinou oporu než na klasickou vanu.

Doporučená doba koupání: 10 minut

Neexistují žádné opravitelné díly.

Jak nafouknout a používat

Nafoukněte každou vzduchovou komoru ruční pumpou, dokud není stěna pevná na dotek, ale nebude tvrdá.

Nikdy nepřefukujte ani nepoužívejte vysoký tlakový vzduch na nafouknutí.

Vložte zátku do ventilu a ventil pevně zatlačte.

Umístěte produkt do klasické vany, která je rovná, stabilní a pevná.

Zajistěte, aby byl uzávěr vypouštěcího ventilu pevně uzavřen, pevně zatlačte dolů a naplňte vodou.

Upozornění: Nikdy nenechávejte téct horkou vodu přímo do tohoto produktu.

Ujistěte se, že máte všechny věci potřebné ke koupání v dosahu před vložením dítěte do vaničky.

Umístěte dítě do zadní části s nohama přes vyčnívající podpěru rozkroku.

Jak vyfouknout, vyprázdnit a vyčistit

Pokud je dítě z výrobku vytáhněte víčko vypouštěcího ventilu ven a nechte vytéct vodu.

Očistěte a opláchněte jemným mýdlem a teplou vodou. Před uskladněním důkladně osušte na vzduchu.

Zatáhněte za zátku a vytlačte ventil na základně, dokud nebude vyfouknut. Zasuňte zátku zpět.

Údržba a skladování

Zkontrolujte spáry a materiál pravidelně zda není poškozen. Pokud dojde k poškození, vyhoďte výrobek a vyměňte jej za nový.

Ujistěte se, že produkt je před uložením zcela suchý. Originální balení může být použito pro další skladování.

Výrobek uchovávejte v místnosti nad 5 ° C