

POZOR

Zkontrolujte, zda jsou VŠECHNY hadicové spoje těsné a že hadice NEJSOU zkroucené nebo ohnuté v nepříznivých úhlech. Pokud hadice netěsní, zkontrolujte VŠECHNY díly vybavené O-kroužky, zda mají tyto kroužky připevněné a zda jsou pevně utažené. NEUTAHUJTE hadicové svorky nadměrně.

Seznam dílů

viz. foto 2

Č.	Název dílu	Množství
1	Hlavní tělo	1
2	Pružná hadice 1-1/2	1
3	Kryty noh	2
4	Nohy z PVC	2
5	Hadicové spony	2
6	O-kroužek	2
7	Trubkové adaptéry hladké	2
8	Spojky z PVC 1 1/2"	2
9	Redukce na připojení 5/4 a 6/4 hadic	2
10	kolíček jisticí nohy ohřevu Slim 3000	2

Instalace

Doporučujeme ovinout konce všech závitových sběračů a trubkových adaptérů větším množstvím teflonové pásky.

1. Vyjměte solární ohřívač z krabice. Viz. foto 3
1= od filtrace 2= k bazénu
2. Vyjměte PVC spojky z vstupního a výstupního otvoru.
Viz. foto 4a, 4b
3. Nasad'te O-kroužek na trubkový adaptér (hladký). Připojte spojku a trubkový adaptér k výstupnímu a vstupnímu otvoru a utáhněte. Viz. foto 5a, 5b
4. Zaslepte vratné potrubí bazénu, aby nedošlo ke ztrátě vody při odpojení hadice od vratného potrubí.
5. Zkontrolujte, zda je vypnutá filtrace, aby z ní nevytekla voda při odpojování vratné hadice od vratného potrubí bazénu a jejím připojováním k solárnímu ohřevu.
6. Odpojte pružnou hadici od armatury vratného potrubí. Viz. foto 6

7. Vezměte konec hadice odpojený od vratného potrubí bazénu a připojte ho k hadicovému adaptéru připevněnému k ohřevu. Utáhněte hadicovou svorku šroubovákem. Viz. foto 7

8. Přiloženou pružnou hadici připojte ke konci označenému „K bazénu“ a opačný konec k armatuře vratného potrubí. Utáhněte hadicovou svorku šroubovákem. Viz. foto 8a,8b

9. Připevněte k solárnímu ohřevu nohy z PVC. Viz. foto 9

10. Z lesklého průhledného povrchu odstraňte ochrannou fólii. Viz. foto 10



Zapojení ohřevu s regulačním ventilem

Solární ohřev doporučujeme zapojit přes regulační ventil. Můžete tak regulovat tok vody přes solární ohřev např. pro potřeby nočního filtrování, zvýšené intenzity filtrování, vysávání bazénu nebo v případě dostatečné ohřáté vody.

Regulační ventil není součástí balení ohřevu. Regulační ventil instalujte za okruh filtračního zařízení co nejbližší k filtraci. Zkrátíte tak filtrační okruh a maximálně využijete výkon filtrace v době, kdy pouze filtrujete nebo vysáváte. Viz. foto 11

Příprava na zimu:

**PŘI PŘÍPRAVĚ NA ZIMU JE NUTNÉ ZE SOLÁRNÍHO OHŘEVU VYPUSTIT VODU!
NA POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ MRAZEM SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA! SOLÁRNÍ OHŘEV
MUSÍTE VYPUSTIT STEJNĚ, JAKO KDYŽ VYPOUŠTÍTE OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
K BAZÉNU!**

Přes zimu je vždy nejvhodnější uskladnit solární ohřev v teplé suché místnosti.



Řešení problémů

Problémy	Možnosti řešení
Solární ohřev zřejmě nevyhřívá bazén	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolováním průtoku ve vratném potrubí bazénu ověřte, zda solárním ohřevem proudí voda• Možná je na vině počasí - je pod mrakem nebo prší• Přes noc bazén zakryvejte, aby z něj neunikalo teplo
Ze vstupního otvoru vody v bazénu při provozu unikají bublinky	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda spoje těsní• Zkontrolujte průtok• Zkontrolujte, zda není netěsné nebo ucpané potrubí
Solární ohřev je netěsný	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda jsou utažené spojky a hadicové svorky a zda nejsou vadné

Záruční podmínky

Ohřev byl vyroben z materiálu vysoké kvality. Všechny součástky byly zkontrolovány a shledány nezávadnými, záruka platí po dobu 24 měsíců od data nákupu.

Uschovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků.

- Reklamacce zboží se řídí právním řádem ČR.
- Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu.
- Doporučujeme, aby při zakoupení výrobku byla překontrolována jeho kompletnost.
- Po zakoupení ohřevu doporučujeme, aby byla překontrolována neporušenost transportního obalu a ohřevu či jiného znehodnocení. V případě jakéhokoli poškození neprodleně informujte prodejce.
- Vykazuje-li ohřev zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění a pro které zařízení nelze užívat, tak vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.
- Při zjištění závady na jednotlivých částech ohřevu reklamujte pouze vadnou část.
- Ohřev musí být instalován a provozován podle pokynů uvedených v tomto návodu.

Záruka se nevztahuje na:

- Opotřebení v důsledku nesprávné instalace, nesprávného používání, nesprávného uskladnění.
- Částečná ztráta stálobarevnosti vlivem slunečního záření.
- Vady způsobené mechanickým poškozením.
- Vady způsobené vlivem živelných sil.
- Vady způsobené použitím nestandardních chemických prostředků.
- Běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání.

CZ

ZÁRUKA
2 roky



Kontakty

www.marimex.cz

Zákaznické centrum
tel.: 261 222 111

e-mail: info@marimex.cz



