

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

- Περιστρέψτε της χειρολαβές Α και Β δεξιότροφα και ώθηστε κάθε τήμηα προς τα έξω ή προς τα μέσα, προκειμένου να επιμηκύνετε ή να κοντύνετε αντίστοιχα τον τηλεσκοπικό συλλήφτη (7). Περιστρέψτε το σωλήνα αριστερότροφα, για να τον ασφαλίσετε σε αυτή τη θέση. Προσαρτήστε το σύνδεσμο λάστιχου (5) πάνω στο σωλήνα.
- Δέστε τη σακούλα συλλογής βρομίας (4) πάνω στο άνοιγμα της κεφαλής καθαρισμού, απέναντι από τη σύνδεση του λάστιχου κήπου.
- Η κεφαλή καθαρισμού (3) διαθέτει ένα πλαστικό ελατήριο (2) που συνδέεται με το κάτω μέρος του σωλήνα. Ευθυγραμμίστε το ελατήριο που βρίσκεται μέσα στην κεφαλή καθαρισμού, με τις οπές που υπάρχουν επάνω στο σωλήνα. Συμπίστε ελαφρά τις πλαστικές άκρες του ελατήριου, έτσι ώστε να γιλιστρήσει ο σωλήνας μέσα στην κεφαλή καθαρισμού, ενώ το ελατήριο θα ασφαλίσει στις οπές.
- Ανάλογα με τον τύπο λάστιχου που διαθέτετε στον κήπο σας, συνδέστε το σωλήνα στην πλευρά που βρίσκεται απέναντι από τη σακούλα συλλογής βρομίας. Χρησιμοποιήστε προσαρμογό (1), εφόσον απαιτείται. Συνδέστε το λάστιχο κήπου με το σωλήνα, τοποθετώντας τη σύνδεση λάστιχου (5).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επίπεδη ροδέλα θα πρέπει να τοποθετηθεί στη σύζευξη, πριν ου συνδέεται το λάστιχο κήπου.

- Ο καθαριστής πισίνας είναι τώρα έτοιμος προς χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

- Συνδέστε το λάστιχο κήπου στη βρύση και ανοίξτε το νερό.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η πίεση του νερού ποικίλλει ανάλογα με την κοινότητα, οπότε, 8θα πρέπει να κάνετε δοκιμές, προκειμένου να εξακριβώσετε τη σωστή πίεση για τον καλύτερο διαρκότητα καθαρισμού.
- Με απαλές κινήσες, "σταρώπε" ολόκληρη την επιφάνεια στο βυθό της πισίνας, μέχρι να καθαριστεί από τις βρομιές.
- Κλείστε το νερό, απομακρύντε τη σκούπα από την πισίνα, αποσυνδέστε το λάστιχο κήπου και τοποθετήστε το σαφαλές σημείο.
- Λύστε και καθαρίστε τη σακούλα συλλογής βρομίας. Αριθμήστε τη σακούλα συλλογής βρομίας να στεγνώσει στον αέρα. Ξαναδέστε τη σακούλα συλλογής βρομίας. Χρησιμοποιήστε προσαρμογό (1), εφόσον απαιτείται. Συνδέστε το λάστιχο κήπου με το σωλήνα, τοποθετώντας τη σύνδεση λάστιχου.
- Αποθηκεύστε την ηλεκτρική σκούπα πισίνας κάπου όπου δε θα αποτελεί κίνδυνο απυχήματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

- Η απόχη πισίνας χρησιμοποιεί τον ίδιο σωλήνα, όπως η σκούπα πισίνας.
- Το δίχτυ της απόχης πισίνας (6) διαθέτει ένα πλαστικό ελατήριο (2) που συνδέεται με το κάτω μέρος του σωλήνα. Ευθυγραμμίστε το ελατήριο που βρίσκεται μέσα στο δίχτυ, με τις οπές που υπάρχουν επάνω στο σωλήνα. Συμπίστε ελαφρά τις πλαστικές άκρες του ελατήριου, έτσι ώστε να γιλιστρήσει ο σωλήνας μέσα στο δίχτυ, ενώ το ελατήριο θα ασφαλίσει στις οπές.
- Απαλά σκουπίστε την επιφάνεια της πισίνας με το δίχτυ του καθαριστή πισίνας έτσι ώστε να αφορέστε επιπλέοντα φύλλα κ.λ.π.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

DŮLEŽITÉ: PŘED INSTALACÍ A POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE, POCHOPOTE A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY.

NASTAVENÍ BAZÉNOVÉHO VYSAVAČE

- Otoče rukojetí A i rukojetí B ve směru hodinových ručiček a posuvujte každou části pro prodloužení nebo zkrácení délky teleskopické tyče (7). Otočte proti směru hodinových ručiček pro zajistění každé části na místě. Připevněte hadicový držák (5) na tyč.
- Privažte tkaničkami sáček na odpad (4) na otvor čisticí hlavy naproti připojce zahradní hadice.
- Čisticí hlava (3) má plastovou pružinu (2), která se připojuje na konec tyče. Srovnejte plastovou pružinu uvnitř čisticí hlavy s otvory vyvrtnutými v tyči. Jemně stlačte dohromady plastové pružinové konce tak, aby tyč vklouzla na čisticí hlavu a pružina „ZACVAKLA“ do předvrtných otvorů.
- V závislosti na typu zahradní hadice připojte hadici na opačnou stranu sáčku na odpad. V případě potřeby můžete použít adaptér (1). Připojte zahradní hadici na tyč zaklapnutím hadicového držáku (5).

DŮLEŽITÉ: Plochá podložka musí být umístěna do spojky před připojením zahradní hadice.

- Nyní je bazénový vysavač připraven k použití.

PROVOZNÍ POKYNY PRO BAZÉNOVÝ VYSAVAČ

- Připojte zahradní hadici k vodovodnímu kohoutku a pustě vodu.
- POZNÁMKA:** Tlak vody je proměnlivý, takže si budete muset najít správný tlak vody v hadici pro optimální čištění.
- Měkkými jemnými tahy „pozametejte“ celou spodní plochu bazénového pláště, dokud nezůstane čistý.
- „VYPNĚTE“ vodu, vyměňte bazénový vysavač z bazénu, odpojte a uskladněte zahradní hadici na bezpečném místě.
- Odvažte a vyčistěte sáček na odpad. Nechte sáček na odpad vyschnout na vzdachu. Znovu přivažte sáček na odpad na čisticí hlavu.
- Skladujte bazénový vysavač v oblastech, kde nehraci bezpečnostní riziko.

PROVOZNÍ POKYNY A SESTAVENÍ BAZÉNOVÉHO SKIMMERU

- Bazénový skimmer používá stejnou tyč jako bazénový vysavač.
- Síťka skimmeru (6) má plastovou pružinu (2), která se připojuje na konec tyče. Srovnejte plastovou pružinu uvnitř sítky s otvory vyvrtnutými v tyči. Jemně stlačte dohromady plastové pružinové konce tak, aby tyč vklouzla na sítku a pružina „ZACVAKLA“ do předvrtných otvorů.
- Jemně pozamejte povrch bazénu se sítkou skimmeru pro odstranění plovoucích listů, atd.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

VAŽNO: PRIJE SKLAPANJA I UPORABE OVOG PROIZVODA PAŽLJIVO S RAZUMIJEVANJEM PROČITAJTE I SLIJEDITE SVE UPUTE.

UPUTE ZA NAMJEŠTANJE

- Okrenite ručicu A i ručicu B u smjeru kazaljke na satu i izvucite svaki dio kako biste produljili ili skratili duljinu teleskopske osovine (7). Okrenite suprotno od kazaljke na satu da biste učvrstili sve dijelove. Učvrstite nosač crijeva (5) na osovinu.
- Povežite vrećicu za prikupljanje otpadaka (4) na otvor glave za čišćenje na suprotnoj strani od vrtloga crijeva, kao što biste vezali vezice.
- Glava za čišćenje (3) sadrži plastičnu oprugu (2) koja povezuje donju osovinu. Poravnajte plastičnu oprugu koja se nalazi u glavi za čišćenje s rupama izbušenima u osovini. Nježno stisnite zajedno vrhove plastičnih opruga kako bi osovina kliznula na glavu za čišćenje i kako bi opruga "skočila" u prethodno izbušene rupe.
- Ovisno o vrsti vrtloga crijeva, spojite crijevo na strani nasuprot vrećice za prikupljanje otpadaka. Ako je potrebno, možete koristiti prilagodnik (1). Postavite vrtlo crijevo na osovinu učvršćivanjem na nosač crijeva (5).

VAŽNO: Ravnu podlošku treba postaviti na spojku prije spajanja vrtloga crijeva.

- Vakuumski čistač bazena sada je spreman za uporabu.

UPUTE ZA UPORABU VAKUUMSKOG ČISTAČA

- Spojite vrtlo crijevo na vodenu slavinu i puštite vodu.
NAPOMENA: Pritisak vode varira u svakoj zajednici tako da je potrebno izvršiti testiranje kako bi se pronašao odgovarajući tlak vode za optimalno čišćenje.
- Nježnim potezima "ispraznite" cijelu donju površinu bazena sve dok na oblozi bazena više nema otpadaka.
- Vodu "isključite", iz bazena izvadite usisavač, odspojite i vratite vrtlo crijevo na neko sigurno mjesto.
- Odvezite i očistite vrećicu za otpatke. Ostavite da se vrećica za otpatke osuši. Nazad svežite vrećicu za otpatke na glavu za čišćenje. Spremite vakuumski čistač bazena na mjesto gdje neće predstavljati sigurnosnirizik.

SKLOP ČISTAČA BAZENAI UPUTE ZA UPORABU

- Čistač bazena koristi istu osovinu kao i usisavač bazena.
- Čistač bazena (6) sadrži plastičnu oprugu (2) koja povezuje donju osovinu. Poravnajte plastičnu oprugu koja se nalazi u mreži s rupama izbušenima u osovini. Nježno stisnite zajedno vrhove plastičnih opruga kako bi osovina kliznula na mrežu i kako bi opruga "skočila" u prethodno izbušene rupe.
- Lagano obrišite površinu bazena s mrežom čistača i uklonite plutajuće lišće, itd.

SPREMITVE OVE UPUTE

SVARIGI! PIRMS IZSTRĀDĀJUMA MONTĀŽAS RŪPIĢI IZLASIET UN IZPROTIET INSTRUKCIJAS!

BASEINA VAKUUMA IEKĀRTAS INSTRUKCIJA

- Piegrieziet A rokturi un B rokturi pulksteņprādītāju kustības virzienā un iebūdīt katru posmu pagarinātājā vai saisinātājā teleskopiskajā kātā (7). Grēziet pretēji pulksteņprādītāju kustības virzienam, lai saslēgtu katru posmu. Pie teleskopiskā kāta pievienojet ūdens ieteku (5).
- Netīrumu savākšanas sietiju (4) piesieniet pie tīrišanas uzgala atveres pretēji dārza šķūtenes savienojumam, līdzīgi kā sasienat kurpu šķores.
- Tīrišanas uzgalīn (3) ir plastmasas izteka – lokanā caurule (2), kas pievieno to pie apakšējās kāta dājas. Savienojet plastmasas lokano cauruli tīrišanas uzgala iekšpusē ar kātā izurbajiem caurmumiem. Uzmanīgi saspiediet kopā plastmasas caurules uzgajus tā, lai kāts iesildētu tīrišanas uzgalī un izteka tiktū nofiksēta iepriekš izurbajtos caurmumi.
- Atkarībā no dārza šķūteni veida, savienojet šķūteni iepriekš netīrumu sietijam. Ja nepieciešams, varat izmantot adapteru (1). Pievienojet dārza šķūteni kātam, iestiprinot to šķūtenes uzgali (5).
- Baseina vakuma iekārtai ir gatava lietošanai.

BASEINA VAKUUMA EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

- Pievienojet dārza šķūteni ūdens krānam un pagrieziet to.
PIEZĪME! Ūdens spiediens katrā vietā atšķiras, tāpēc tiks veikta testēšana, lai noskaidrotu pareizu šķūtenes ūdens spiedienu optimālai tīrišanai.
- Ar vieglām un maijām kustībām „pārlaukiet“ visu baseina pamatnes dibena virsmu, līdz vairs nav netīrumu.
- Pagrieziet slēdzi pozīcijā „OFF“, izņemiet vakuma aparātu no baseina, atvienojet un novietojiet dārza šķūteni drošā vietā.
- Atraišiet un iztīriet netīrumu savākšanas sietiju. Lai ujet tam izķūt. Atkārtoti piesieniet savākšanas sietiju tīrišanas uzgalim.
- Uzglabājiet baseina vakuma iekārtu vietā, kur tā neradīs negadījumu risku.

BASEINA VAKUUMA IEKĀRTAS MONTĀŽAS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

- Baseina ūdens virsmas nosūcējam izmanto to pašu rokturi, ko vakuma iekārtai.
- Ūdens virsmas nosūcēja tīklim (6) ir plastmasas izteka (2), kas pievieno to pie apakšējās kāta dājas. Savienojet plastmasas izteku tīrišanas uzgala iekšpusē ar kātā izurbajiem caurmumiem. Uzmanīgi saspiediet kopā plastmasas iztekas uzgajus tā, lai kāts iesildētu tīrišanas uzgalī un izteka tiktū nofiksēta iepriekš izurbajtos caurmumi.
- Maigi pārlaidiet baseina virsmai ar ūdens virsmas nosūcēja grozu, aizvācot peldošas lapas u. c. netīrumus.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU!

SVARBU: PRIEŠ MONTUOJANT, PERSKAITYKITE IR ISIDÉMÉKITE VISAS INSTRUKCIJAS.**BASEINO VALYTUVU MONTAVIMO INSTRUKCIJOS**

- Pasukite A ir B rankenėles pagal laikrodžio rodyklę ir norédami paiginti ar sutrumpinti teleskopinį kotą (7), kiekvieną dalį idékite/ išimkite atskirai. Noredami kiekvieną išstatyti dalį užfiksuo, pasukite prieš laikrodžio rodyklę. Sutvirtinkite žarnos jungtį (5) ant koto.
- Prie valymo galutės angos pritvirtinkite nuosėdų krepšeli (4) priešingoje žarnos jungties pusėje taip, lyg rišumėte batų raštelius.
- Valymo galutėje (3) yra sumontuota plastikinė spruoklė (2), kuri sujungia koto apatinę dalį. Sulygiuokite plastikinę spruoklę, esančią valymo galutės viduje, su angomis, išgręžtomis ant koto. Atsargiai suspauskite plastikinės spruoklės galiukus taip, kad galėtumėte uždėti koto ant valymo galutės, spruoklę savaimė „išsistatys“ išgręžtas angas.
- Atsižvelgdami į sodo žarnos tipą, prijunkite žarną prie kito nuosėdų krepšelio šono. Jeigu reikia, galite naudoti adapterį (1). Sodo žarną ant koto montuokite išstatydami į žarnos junglį (5).
- SVARBU:** plokščią poveržlę privaloma išstatyti dar prieš prijungiant sodo žarną.
- Baseino valytuvas paruoštas naudojimui.

BASEINO SIURBLIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Prijunkite sodo žarną prie vandens čiaupo ir atsukite vandenį.
- PASTABA:** vandens slėgis kiekvienoje vietoje gali skirtis, taigi norint užtikrinti geriausius valymo rezultatus, būtina atlikti kelis bandymus ir nustatyti, kurioje vietoje vandens slėgis yra stipriausias.
- Lengvai judeisais „valykite“ visą baseino hidroizoliaciniu sluoksniu paviršių, kol pašalinsite visus nešvarumus.
- Užsukite vandenį, ištraukite baseino valytuvą iš baseino, atjunkite žarną ir padėkite ją į saugią vietą.
- Atriškite ir išvalykite nuosėdų krepšeli. Leiskite nuosėdams krepšelyje išdžiūti. Paskui užriškite nuosėdų krepšelį atgal prie valymo galutės.
- Baseino valytuvą laikykite saugioje vietoje.

BASEINO GRIEBTUKO MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Baseino griebtuką galima naudoti su tuo pačiu baseino valytuvu koto.
- Griebtuko tinkle (6) yra sumontuota plastikinė spruoklė (2), kuri sujungia koto apatinę dalį. Sulygiuokite plastikinę spruoklę, esančią tinklelio viduje, suangomis, išgręžtomis ant koto. Atsargiai suspauskite plastikinės spruoklės galiukus taip, kad galėtumėte uždėti koto ant tinklelio, spruoklę savaimė „išsistatys“ išgręžtas angas.
- Atsargiai valykite baseino vandens paviršių griebtuko tinkleliu surinkdami plūduriuojančius lapus ir pan.

ІССАГОКОКІТЕ ШІАС INSTRUKCIJAS

DÔLEŽITÉ: PRED INŠTALÁCIOU A POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE, POCHOpte A STAROSTLIVO DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY.

NASTAVENIE BAZÉNOVÉHO VYSÁVAČA

- Otočte rukoväť A a rukoväť B v smere hodinových ručičiek na predĺženie alebo skrátenie dĺžky teleskopickej tyče (7). Otočte proti smeru hodinových ručičiek pre zamestanie dielov na mieste. Pripojte hadicový držiak (5) na tyč.
- Priviažte šnúrkami vrecko na odpad (4) na otvor čistiacej hlavy naproti prípojke záhradnej hadice.
- Čistacia hlava (3) má plastovú pružinu (2), ktorá sa prípája na koniec tyče. Zasuňte plastovú pružinu umiestnenú vo vnútri hlavy do otvorov, ktoré sú vyvitane do tyče. Jemne stačte dohromady konce plastovej pružiny tak, aby tyč skĺzla na čistiacu hlavu a pružina „zavavka“ do predvŕtaných otvorov.
- V závislosti na typ e záhradnej hadice pripojte hadicu na opačnú stranu vrecka na odpad. V prípade potreby môžete použiť adaptér (1). Pripojte záhradnú hadicu na tyč zaklipnutím hadicového držiaka (5).

DÔLEŽITÉ: Plochá podložka musí byť umiestnená do spojky pred pripojením záhradnej hadice.

- Bazénový vysávač je teraz pripravený na používanie.

NÁVOD NA OBSLUHU PRE BAZÉNOVÝ VYSÁVAČ

- Pripojte záhradnú hadicu na vodovodný kohútik a pustite vodu.
- POZNÁMKa:** Tlak vody býva premenlivý, takže si musíte uistísť správny tlak vody v hadici pre optimálne čistenie.
- Mäkkymi jemnými pohybmi „pozametať“ celú spodnú plochu bazénového plášťa, kym nezostane čistý.
- „VYPNITE“ vodu, vyberte bazénový vysávač z bazéna, odpojte a uskladnite záhradnú hadicu na bezpečné miesto.
- Odviažte a vyčistite vrecko na odpad. Nechajte vrecko na odpad vyschnúť na vzduchu. Znovu priviažte vrecko na odpad na čistiacu hlavu.
- Skladujte bazénový vysávač v oblasti, kde nehrdzí bezpečnostné riziko.

NÁVOD NA OBSLUHU A POKYNY PRE POSKLADANIE BAZÉNOVÉHO ZBERAČA

- Bazénový zberač používá rovnakú tyč ako bazénový vysávač.
- Siet zberača (6) má plastovú pružinu (2), ktorá sa prípája na koniec tyče. Zasuňte plastovú pružinu umiestnenú vo vnútri siete do otvorov, ktoré sú vyvitane do tyče. Jemne stačte dohromady konce plastovej pružiny tak, aby rukoväť skĺzla na siet a pružina „ZACVAKLA“ do predvŕtaných otvorov.
- Jemne pozametajte povrch bazéna so sieťou zberača a odstráňte plávajúce listy, atp.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

POMEMBNO: PAZLJIVO PREBERITE NAVODILA, PREDEN ZAČNETE Z MONTIRANJEM.**NAVODILA ZA MONTAŽO BAZENSKEGA SESALCA**

1. Obrnite ročaj A in ročaj B v smeri urinega kazalca in drsite vsak del, da podaljšate ali skrajšate dolžino teleskopske palice (7). Obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da zakenete vsak del, ko izberete želeno dolžino. Pritisnite zgornji del cevi (5) na palico.
 2. Privežite mrežo (4) na čistilni glavi kot bi zavezali čevlje.
 3. Čistilna glava (3) ima plastično vzmet (2), ki se povezuje s spodnjim delom palice. Umetnite plastično vzmet, ki se nahaja znotraj čistilne glave v luknje, ki so izvrte v palici. Rahlo skupaj stisnite konice plastične vzmeti, tako da palica zdrsne v čistilno glavo in vzmet gre v izvrte luknje.
 4. Glede na tip vrte cevi povežite cev z nasprotno stranjo, kjer se nahaja mreža. Če je potrebno, uporabite adapter (1). Pritisnite vrtno cev na palico (5).
- POMEMBNO:** Podložka mora biti postavljena v sklopko, preden povežete vrtno cev.
5. Bazenski sesalec je pripravljen za uporabo.

NAVODILA ZA UPORABO BAZENSKEGA SESALCA

1. Povežite vrtno cev z vodno pipi in odprite vodo.
- POZOR:** Pritis vode se lahko razlikuje, zato morate testirati, da najdete pravilen vodni pritisk za optimalno čiščenje.
2. V nežnih gibih »očistite« celotno spodnjo površino bazena, dokler ni več nobene smeti.
 3. Ustavite vodo, umaknite bazenski sesalec s bazena, izklopite in spravite vrtno cev na varno mesto.
 4. Odvežite in očistite mrežo. Pustite, da se mreža posuši na zraku. Ponovno privežite mrežo na čistilno glavo.
 5. Spravite bazenski sesalec na varno mesto.

NAVODILA ZA MONTAŽO IN UPORABO BAZENSKEGA SKIMERJA

1. Bazenski skimer uporablja isto palico kot bazenski sesalec.
2. Mreža skimerja (6) ima plastično vzmet (2), ki se povezuje s spodnjim delom palice. Umetnite plastično vzmet, ki se nahaja znotraj mreže z luknjami, ki so v palici. Rahlo skupaj stisnite konice plastične vzmeti, tako da palica zdrsne v čistilno glavo in vzmet gre v izvrte luknje.
3. Nežno očistite površino bazena z mrežo skimerja, ki odstranjuje plavajoče listje itd.

SHRANITE TA NAVODILA

IMPORTANT: CITIȚI, ÎNTELEGEȚI ȘI RESPECTAȚI CU GRĂJU TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A INSTALA ȘI FOLOSÍ ACEST PRODUS.

INSTRUCTIUNI DE MONTARE A ASPIRATORULUI DE PISCINĂ

1. Rotiți mânerul A și mânerul B în sensul acelor de ceas și glișați fiecare segment pentru a prelungi sau scurta lungimea tijei telescopice (7). Rotiți în sensul invers acelor de ceas pentru a bloca fiecare segment în pozīție. Prindeți suportul furtunului (5) de tija.
 2. Atașați coșul de colectare a reziduilor (4) de orificiu capului de curățare situat la capătul opus al conectorului de furtun, așa cum v-ați lega șireturi.
 3. Capul de curățare (3) are un arc de plastic (2) care se conectează la capătul mânerului. Aliniați arcul de plastic situat în interiorul capului de curățare cu găuriile aflate pe mâner. Strângeți cu grija vârfurile arcurilor de plastic astfel încât mânerul să alunecce pe capul de curățare și arcurile să pătrundă în găurile gata perforate.
 4. În funcție de tipul furtunului de grădină, conectați furtunul la partea opusă coșului de colectare. Putetă utiliza un adaptor (1) dacă este nevoie. Montați furtunul de grădină de tijă fixându-l în suportul de furtun (5).
- IMPORTANT:** Șaiba plată trebuie instalată în record înainte de conectarea furtunului.
5. Aspiratorul de piscină este acum gata de utilizare.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A ASPIRATORULUI DE PISCINĂ

1. Conectați furtunul la robinetul de apă și dați drumul la apă.
- OBSERVATIE:** Presiunea apei variază de la o comunitate la alta, de aceea este nevoie să efectuați teste pentru a determina presiunea corectă a apei pentru curățare optimă.
2. Cu mișcări delicate, întreaga suprafață a fundului piscinei va fi parcursă până când aceasta este curată și nu mai prezintă reziduuri.
 3. Opriti apă, scoateți aspiratorul din piscină, deconectați și amplasați furtunul de grădină într-un loc sigur.
 4. Desfaceți și curățați sacul colector. Lăsați sacul să se usuce la aer. Refixați sacul colector de capul de curățare.
 5. Păstrați aspiratorul de piscină într-un loc în care nu prezintă un pericol pentru siguranță.

ASAMBLAREA SI INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE PENTRU SKIMMER

1. Skimmerul de piscină utilizează același mâner ca și aspiratorul de piscină.
2. Plasa skimmerului (6) are un arc de plastic (2) care se conectează la capătul de jos al mânerului. Aliniați arcul de plastic situat în interiorul plasei cu găuriile aflate pe mâner. Apăsați cu grija vârfurile arcurilor de plastic astfel încât mânerul să alunecce pe plasă și arcurile să pătrundă în găurile gata perforate.
3. Baleați ușor suprafața piscinei folosind plasa skimmerului pentru a îndepărta frunze care plutesc, etc.

PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI

ВАЖНО: ПРОЧЕТЕТЕ РАЗБЕРЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ МОНТАЖА.**ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ВАКУУМНА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА БАСЕЙН**

- Включете се спрятат А и В се спрятат по часовниковата стрелка и пълните всеки раздел да се разшири или скъси дължината на телескопичната вал (7). Обръщане обратно на часовниковата стрелка, за да заключите всеки раздел на място. Клип на маркуча монтаж (5) на вала.
- Върхете торбата отломки събиране (4) върху почистване срещу главата отваряне от върхата градински маркуч, както бихте връзвате връзките на обувките.
- Почистващата глава (3) има пластмасова пружина (2), който се свързва към долния вал. Изравнете пластмаса пролетта намира във вътрешността на почистване главата с дупки, пробити в шахтата. Внимателно стиснете заедно пластмасовите съвети пружина, така че валът пътъгъ върху почистване на главата и пролетта "УОЗ" в предварително пробити дупки.
- В зависимост от вида на градински маркуч Съвръжете маркуча на страна, противоположна на отломки чанта. Може да използвате адаптер (1), ако е необходимо. Монтирайте градински маркуч на вала чрез подрязване в маркуча монтаж (5).

ВАЖНО: Плюсък миене трябва да бъде поставен в съединителя преди градински маркуч е свързан.

- Басейнът вакум вече е готов за използване.

POOL ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРАХОСМУКАЧКИ

- Съвръжете маркуча за вода кранчето и пуснете водата.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Налягането на водата варира във всяка общност, така тестване ще трябва да се направи, за да намерите правилния маркуч налягане за оптимално почистване.
- В меките нежни движения "помете" по ципата повърхност дъното на басейна подложка, докато не е ясно от отломки.
- Включете вода "OFF", извадете вакум басейн от басейн, изключете и поставете градински маркуч в безопасна зона.
- Развържете и почистете чанта колекция отломки. Оставете чантата отломки да изсъхнат на въздух. Рети торбата за събиране на почистващата глава.
- Съхранявайте вакум басейн в район, където няма да бъде заплаха за безопасността.

СЪБРАНИЕ POOL СКИМЕР И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Басейнът скимер използва същински вал на басейна на вакум.
- Скимера нето (6) има пластмасова пружина (2), който се свързва към дъното на вал. Изравнете пластмаса пролетта намира вътре в мрежата с дупки, пробити в шахтата. Внимателно стиснете заедно пластмасовите съвети пружина, така че валът пътъгъ върху мрежата и пролетта "УОЗ" в предварително пробити дупки.
- Внимателно почистване на повърхността на басейн с морска птица нетната премахване на плаващи листа и т.н.

ЗАПАЗИ ТОВА УКАЗАНИЯ

ÖNEMLİ: ÜRÜNÜ MONTE ETMEDEN VE KURMADAN ÖNCE LÜTFEN TÜM TALIMATLARI OKUYUN, ANLAYIN VE TAKİP EDİN.

HAVUZ VAKUMU KURULUM TALIMATLARI

- Kulp A veya kulp B'yi saat yönüne çevirin ve iç içe geçen şafit (7) boyunu kısaltmak veya uzatmak için her bölümü kaydırın. Her bölümü yerine kilitlemek için saat yönünün tersine çevirin. Hortum montaj parçasını (5) şafta takın.
- Kalıntı toplama torbasını (4) bahçe hortumu bağlantısının karşısındaki temizlik kafası açılışına ayakkabı bağları gibi bağlayın.
- Temizlik kafasında (3) alt şafita bağlanan bir plastik yay (2) bulunur. Temizlik kafasının içinde bulunan plastik yayı şafita delinmiş olan delikler ile hizalayın. Plastik yay uçlarını şafitin temizlik başına kaymasını ve yayın önceden delinmiş olan deliklere oturmasını sağlanmak için plastik yayı hafifçe sıkın.
- Bahçe hortumu tipine bağlı olarak hortumu kalıntı torbasının karşısına koyn. Gerekirse bir adaptör (1) kullanın. Bahçe hortumunu (5) hortum montaj aletini keserek şafta monte edin.

ÖNEMLİ: Düz conta bahçe hortumu bağlanmadan önce koplaja takılmalıdır.

- Havuz vakumu şimdî kullanıma hazırlır.

HAVUZ VAKUMU İŞLETME TALIMATLARI

- Bahçe hortumunu musluk ağzına bağlayın ve suyu açın.
NOT: Kamusal alanda su basincı değişkendir, bu sebeple optimum temizlik için hortumundoğru su basincının bulunması gereklidir.
- Hafif darbelere havuz dokusunun tüm alt yüzeyini kalıntı kalmayana kadar "süpürün".
- Suyu "OFF" (kapalı) durumuna getirin, havuz vakumunu havuzdan çıkarın, bahçe hortumunu emniyetli bir yere koyn.
- Kalıntı toplama torbasını çözün ve temizleyin. Kalıntı toplama torbasını havalandırın. Toplama torbasını tekrar temizlik kafasına bağlayın.
- Havuz vakumunu emniyet açısından tehlike oluşturmayaça bir yerde saklayın.

HAVUZ KEPÇESİ AKSAMİ VE KULLANMA TALIMATLARI

- Havuz kepçesi havuz vakumu ile aynı şafit kullanır.
- Kepçe ayrıca (6) şafit altına bağlanan bir plastik yay (2) bulunur. Aşın içinde bulunan plastik yayı şafita delinmiş olan deliklerle hizalayın. Plastik yay uçlarını hafifçe birbirine bastrarak şafitin ağa kayması ve yayın önceden açılmış deliklere "OTURMASI" gereklidir.
- Yüzey yaprakları vs. kepçe ağı ile havuz yüzeyinden yavaşça toplayın.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

VAŽNO: PRE SASTAVLJANJA PAŽLJIVO PROČITAJTE I SHVATITE SVA UPUTSTVA.**UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE USISIVAČA ZA BAZEN**

- Okrenite ručku A i ručku B u pravcu kazaljke na satu i gurnite svaki kraj kako biste prodržili ili skratili dužinu teleskopske palice (7). Okrenite u pravcu suprotnom od kazaljke na satu kako bi se zaskočilo na mestu. Namestite nosać creva (5) na osovinu.
- Povežite kesu za skupljanje smeća (4) sa otvorom glave za čišćenje suprotno od spoja baštenskog creva, na način kao da vezujete perte.
- Glava za čišćenje (3) ima plastičnu oprugu (2) koja se spaja sa donjim delom palice. Izravnajte plastičnu oprugu postavljenu unutar glave za čišćenje sa izbušenim rupama u palici. Nežno pritisnite vrhove plastične opruge kako bi palica proklizala unutar glave za čišćenje i opruga upala u prethodno izbušene rupe.
- U zavisnosti od vrste creva povežite crevo sa stranom suprotno od kese za smeće. Ukoliko je potrebno koristite adapter (1). Postavite crevo na palicu spajanjem nosaća creva (5).

VAŽNO: Pre sastavljanja creva plijesnati perač mora biti sastavljen sa spojnicom.

- Usisivač za bazen je sada spreman za upotrebu.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE USISIVAČA ZA BAZEN

- Povežite crevo sa slavinom i otvorite vodu.
NAPOMENA: Pritisak vode se razlikuje po regijama pa je potrebno proveriti pritisak kako bi se, zbog optimalnih rezultata čišćenja, pronašao odgovarajući pritisak vode u crevu.
- Sa nežnim, laganim pokretima očistite celu površinu dna bazena dok smeće ne bude potpuno uklonjeno.
- Ugasite vodu na "OFF", uklonite usisivač iz bazena, isključite i postavite crevo na bezbedno mesto.
- Oslobodite i očistite kesu za skupljanje smeća. Kesu za smeće osušite na vazduhu. Vratite kesu za skupljanje smeća na glavu za čišćenje.
- Sačuvajte usisivač za bazen na mestu gde neće pretstavljati opasnost od povreda.

SASTAVLJANJE ČISTAČA BAZENA I UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

- Čistač bazena koristi istu palicu kao usisivač za bazen.
- Mreža čistača (6) ima plastičnu oprugu (2) koji se povezuje sa donjim delom palice. Izravnajte plastičnu oprugu postavljenu unutar mreže sa izbušenim rupama u palici. Nežno pritisnite vrhove plastične opruge kako bi palica proklizala unutar mreže i opruga upala u prethodno izbušene rupe.
- Nežno očistite površinu bazena sa mrežom za čišćenje uklanjajući plutajuće lišće, itd.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA**FONTOS: OLVASSA EL ÉS ÉRTSE MEG AZ ÚTMUTATÓT TELJESEN, MIEL TT ELKEZDI AZ ÖSSZESZERELÉST.****MEDENCE VÁKUUM-TISZTÍTÓ SSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ**

- Az A és B kart fordításuk az óramutató járásával egyezzék irányba és csúsztassunk minden szekciót a teleszkópus rúd hosszabbítására vagy rövidítésére (7). Minden egyes szekció lezáráshoz fordítás az óramutató járásával ellenkezik irányba. Csiszélésse a töml tartót (5) a rúdhoz.
- Kössze a törmelékggy jt zsákok (4) a tisztítófej nyílásához, a kerti töml csatlakozással ellenkezik leg, mintha cip f zt a kötne.
- A tisztító fejnek (3) van egy m anyag rugója (2), mely az alsó rúdhoz csatlakozik. Hozza egyenesbe a tisztítófej belséjében elhelyezked m anyag rugót a rúdra fűrt lyukakkal. Gyengédén szorítsa együtt a m anyag rugó hegyeket, hogy a rúd becsüsszon a tisztítófejhez, és a rugó belepattanjon az el re kifűrt lyukakkba.
- A kerti töml típusához függ en csatlakoztatása a töml t a törmelékszákkal ellentétes oldalra. Használhat egy adaptert (1), ha szükséges. Szerejje a kerti töml t a rúdra úgy, hogy a töml tartóhoz (5) csipeti.

FONTOS: A mosót összekacsolt helyzetbe kell tenni, miel tt a kerti töml t rácsatlakoztatjuk.

- A medence vákuum-tisztító most már készen áll a használatra.
















MEDENCE VÁKUUM-TISZTÍTÓ M KÖDTESESÍ ÚTMUTATÓ

- Csatlakoztassa a kerti töml t a vízcsephez és nyissa ki a vizet.
MEGJEGYZÉS: A víznyomás minden helyiségen más és más, így ki kell próbálni, hogy az optimális tisztításhoz melyik a megfelel víznyomás.
- Puhá és gyengéd húzásokkal „söpörjük” végig a medencebélés teljes fenékelőléttét, míg a törmelékeket l megtisztítva nem lesz.
- Zárjuk el a vizet, távolítsuk el a medencéb l a medence vákuum-tisztítót, kapsoljuk szét és tegyük biztonságos helyre a kerti töml ket.
- Kössük ki és tisztítuk meg a törmelékggy jt zsákokat. A törmelékggy jt zsákokat hagyjuk a leveg n megszáradni. Köss vissza a gy jt zsákokat a tisztító fejhez.
- A medence vákuum-tisztítót veszély l mentes, biztonságos helyen tároljuk.

A MEDENCE VÁKUUM-TISZTÍTÓT VESZÉLY L MENTES, BIZTONSÁGOS HELYEN TÁROLJA

- A medence lefölöz ügyni a rúdat használja, mint a medence vákuum-tisztítót.
- A fölös hálónak (6) van egy m anyag rugója (2), mely az alsó rúdhoz csatlakozik. Hozza egyenesbe a háló belséjében elhelyezked m anyag rugót a rúdra fűrt lyukakkal. Gyengédén szorítsa együtt a m anyag rugó hegyeket, hogy a rúd becsüsszon a hálóbá, és a rugó belepattanjon az el re kifűrt lyukakkba.
- Gyengéd söpörje végig a medence felületét a fölös hálóval, eltávolítva az úszó leveleket, stb.

RIZZE MEG EZT A VEV TÁJÉKOZTATÓT

223
IO

©2017 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.

Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt
in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/als/Intex Trading Ltd.

Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801
• Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der
Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

INTEX®