

BAZENOVÝ VYSAVAC AQUACRAWL #58212

VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A DODRŽUJTE JE.

VAROVÁNÍ: K omezení rizika poranění nedovolo dětem používat tento produkt.

VAROVÁNÍ: Montáž a demontáž tohoto produktu smí provádět pouze dospělá osoba.

VAROVÁNÍ: Neblokujte a nedemontujte otvor plováku v době, kdy běží filtrační čerpadlo/pískový filtr.

VAROVÁNÍ: Ruce a vlasy udržujte mimo dosah bazénového vysavače, pokud běží filtrační čerpadlo/pískový filtr.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte filtrační čerpadlo/pískový filtr, pokud jsou v bazénu lidé.

VAROVÁNÍ: Před zahájením údržby musíte čerpadlo odpojit od elektrické zásuvky, jinak hrozí vážný nebo smrtelný úraz.

POZNÁMKA: Vyměňte zařízení z bazénu dříve, než jej zakryjete plachtou.

POZNÁMKA: Před použitím vyzkoušejte a zkontrolujte, že jste obdrželi všechny součásti.

Případné vady nebo chybějící součásti po zakoupení nahlaste společnosti Bestway na adresu služeb zákazníkům uvedenou v této příručce.

POZNÁMKA: Vyrobení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí zobrazovat daný produkt.


Bez měřítka.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE

Specifikace

Kompatibilita s filtračním čerpadlem / pískovým filtrem:	Průtok 2 006 l/h (530 gal/h) a vyšší
Kompatibilita s bazénem:	15' a méně

Přehled odkazů na součásti







POZNÁMKA: Obrázek nemusí zobrazovat daný produkt a nemusí odpovídat reálné velikosti.



č.	Název	č.	Název
P6704	Sačl hlava	P6334	Hadice
P6705	Sačl nástavec s kartáčem	P6134	Hadicový adaptér (přizpůsobení bazénu se zásepkami)
P6355	Těleso vysavače	P6532	Hadicový adaptér (přizpůsobení bazénu se spojovacími ventily)
P6352	Nástavce	P6124	Spony hadice
P6706	Kryt vysavače	P6357	Vak na nečistoty

POZNÁMKA: Při objednávání náhradních dílů k bazénovému vysavači uvádějte číslo dílu.

Vyobrazení montáže



DŮLEŽITÉ: Ponořte hadici do vody a nasaďte do ní vodu, abyste z hadice odstranili veškerý vzduch. Postupujte podle třech kroků na obrázku 5. Vysavač používejte pouze lehdy, je-li hadice plná vody.



POZNÁMKA: Dodáváme dva typy adaptéru hadice. Použijte ten, který vyhovuje vašemu bazénu. (Viz krok č. 6)
Pokud má váš bazén dva výstupní ventily, zablokujte jeden z nich. (Viz krok č. 7)

Provoz

1. Nastavte filtrační čerpadlo / pískový filtr podle pokynů v příručce filtru.

Zaplním filtrační čerpadla / pískového filtru aktivuje bazénový vysavač.

POZNÁMKA: Při chodu filtračního čerpadla / pískového filtru na sucho, pokud do nich voda nepřítečí, odzdušněte sestavu filtračního čerpadla / pískového filtru otevřením odzdušňovacího ventilu. Když začne vytékat voda, odzdušňovací ventil uzavřete.

2. Vysajte celé dno bazénu, až bude úplně čisté.

3. Po dokončení vytáhněte ze zásuvky filtrační čerpadlo / pískový filtr a odstraňte nečistoty z vaku na nečistoty.

POZNÁMKA: Vnitřní vak na nečistoty je určen pro zachycení listů a větších nečistot. Nepoužívejte bazénový vysavač, pokud není vak na nečistoty vyprázdněn – hrozí ucpání filtračního čerpadla / pískového filtru. Nezapomeňte, že vyprázdnění vaku na nečistoty pomůže k dosažení maximálního sacího účinku.

Skladování

1. Rozobte produkt.
2. Všechny součásti důkladně očistěte a vysušte.
3. Uložte v původním balení na teplém a suchém místě.

BAZÉNOVÝ VYSÁVAČ AQUACRAWL #58212

VÝSTRAHA

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY A DODRŽUJTE ICH.

VÝSTRAHA: Na obmedzenie rizika poranenia, nedovoľte deťom používať tento výrobok.

VÝSTRAHA: Montáž či demontáž tohto výrobku môže realizovať iba dospelá osoba.

VÝSTRAHA: Pokiaľ je filtračné čerpadlo/pieskový filter v prevádzke, nikdy nedemontujte ani neupchávajte otvor plaváku.

VÝSTRAHA: Pokiaľ je filtračné čerpadlo/pieskový filter v prevádzke, udržiavajte ruky a vlasy mimo dosah bazénového vysávača.

VÝSTRAHA: Filtračné čerpadlo/pieskový filter nepoužívajte, pokiaľ je niekto v bazéne.

VÝSTRAHA: Pred zahájením údržby skontrolujte, či je odpojené filtračné čerpadlo/pieskový filter. V opačnom prípade hrozí riziko vážneho poranenia či smrti.

POZNÁMKA: Pred umiestnením krytu na bazén odstráňte výrobok z bazéna.

POZNÁMKA: Pred použitím skontrolujte prosím všetky diely. O všetkých poškodených alebo chýbajúcich dieloch v čase nákupu informujte prosím Bestway na adrese zákazníckeho servisu uvedenú v tomto návode.


POZNÁMKA: Nákresy slúžia iba na ilustráciu. Nejedná sa o skutočný výrobok. Nie sú v mierke.

TENTO NÁVOD SI ODOĽTE

Špecifikácia

Kompatibilita filtračného čerpadla/pieskového filtra:	Prietok minimálne 2 006 l/h (530 gal/h)
Kompatibilita bazéna:	15 stôp a menší

Referenčný prehľad dielov



POZNÁMKA: Nákres nemusí zobrazovať skutočný výrobok, nesúhlasí s pomermi.

Č	Názov	Č	Názov
P6704	Sacia hlavica	P6334	Hadica
P6705	Dýza super vysávača s keľou	P6134	Adaptér hadice (pripevniť na bazén so zátkami)
P6355	Telo vysávača	P6532	Adaptér hadice (pripevniť na bazén so spojovacími závitami)
P6352	Tyče	P6124	Svorky hadice
P6706	Kryt vysávača	P6357	Vrečko na nečistoty

POZNÁMKA: Na objednávku náhradných dielov bazénového vysávača uveďte prosím číslo dielu. Ilustrácie montáže









Diagram 5

Krok 5.1


Krok 5.2

Krok 5.3




DŮLEŽITÉ: Vysávač položte na vodu a hadicu vysávača naplňte vodou, aby sa z nej odstránil všetok vzduch. Postupujte podľa 3 krokov v diagrame 5. Vysávač používajte iba pokiaľ je hadica plná vody.


Krok 6(a)




Krok 6(b)



Krok 7(a)



Krok 7(b)



POZNÁMKA: Dodávame dva rôzne druhy adaptérov hadice, takže použite ten, ktorý sa hodí pre váš bazén. (Pozri Krok 6) Pokiaľ sú na vašom bazéne dva vypúšťacie ventily, jeden z nich zablokujte. (Pozri Krok 7)

Prevádzka

1. Filtračné čerpadlo/pieskový filter nastavte podľa návodu na použitie filtračného čerpadla/pieskového filtra. Na zapnutie bazénového vysávača zapnite filtračné čerpadlo/pieskový filter.
POZNÁMKA: Pokiaľ filtračné čerpadlo/pieskový filter bežia na sucho a do filtračného čerpadla/pieskového filtra netečie žiadna voda, otvorte prosím ventil na vypustenie vzduchu a z filtračného čerpadla/pieskového filtra vypustite vzduch. Keď začne vytekať voda, ventil na vypustenie vzduchu zatvorte.

2. Celú plochu dna podložky bazéna vyčistite, dokiaľ nebude úplne čistá.

3. Po skončení vytiahnite filtračné čerpadlo/pieskový filter zo zásuvky a z vrečka na nečistoty odstráňte všetky nečistoty.

POZNÁMKA: Vnútrovné vrečko na nečistoty je určené na to, aby zachytávalo listy a väčšie nečistoty. Bazénový vysávač nikdy nepoužívajte bez vrečka na nečistoty; v opačnom prípade sa môže upchať filtračné čerpadlo/pieskový filter. Na dosiahnutie maximálneho možného nasávania nezabudnite vrečko na nečistoty pravidelne čistiť.

Skladovanie

1. Výrobok demontujte.

2. Starostlivo vyčistite a osušte všetky diely.

3. Uložte ich do pôvodného balenia na suchom teplom mieste.